

---

# ワイドフォーマットラミネーター

## BH-1400 取扱説明書



BH-1400 Ver1.0

---

## マシンスペック（製品仕様）

最大加工幅	1520mm
最大加工厚（※加工可能板厚）	28mm
加工速度	手動（任意）
ヒート機能	無し
ローラー昇降	エア式
ローラータイプ/（直径サイズ）	シリコンローラー/(120mm)
質量	80Kg



### メインローラー

直径 120mm の大型のシリコンローラーを採用



### ローラー昇降ボタン

引く⇒ローラーUP

押す⇒ローラーDown



### ローラー回転ハンドル


マシン右側面のハンドルを回す事によりメインローラーが回転



### エア圧力調整機能

通常は 0.4-0.6mpa に設定

※この部分で調整可能



Wサイズ : 1780mm

Hサイズ (床から) : 840mm

ローラー幅 : 1620mm

---

## 保証とサービス

本製品の保証期間は購入日から1年です。

保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には無償修理致しますので、お買い求めの販売店または弊社へご連絡願います。

本マニュアルの記載内容は品質改良の為予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - a) 使用上の誤りまたは改造や埠頭な修理による故障または損傷
  - b) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷
  - c) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに口外や以上電圧、その他外部要因による故障または損傷
  - d) 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷
2. 本書は日本国内においてのみ有効です。
3. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。
4. 補修用性能部品保有期間は製造中止後5年間ですが、5年以内でも同等機種との交換により修理対応とさせて頂く場合もございます。

製造中止後5年を超えますと修理対応を終了致します。



**アコ・ブランド・ジャパン株式会社**