



PowerA™

ENHANCED WIRED CONTROLLER

エンハンスド 有線コントローラー

日本語ユーザーマニュアル/保証書



FAQ については
accobrand.co.jp/faq/brand_list/powera/を
ご参照ください





2年間の国内正規品限定保証


PowerAアクセサリーの保証の詳細やサポートについては、
裏面の保証規定をご参照ください。

パッケージ内容


- Xbox 用 PowerA エンハンスド有線コントローラー
- USBケーブル(3 m)
- ユーザーマニュアル
- 保証書



タップまたは押し続けると、
有線ヘッドセットの 音量を調整
(左: 下げる、右: 上げる)



押すと、有線ヘッドセットで
音声入力をミュート (赤)
またはミュート解除



設定

1. USBケーブルを、Xbox本体のUSBポートとコントローラーのポートに接続します。コントローラーのXboxボタンを押し続けて、電源を[オン]にします。コントローラー本体のプログラム接続ランプが白色に点灯し、コントローラーが接続されたことを示します。
2. Xbox本体がすでにオンになっている場合は、USBケーブルで本体の利用可能なUSBポートとコントローラーのMicro USBを接続するだけです。接続されるとプログラム接続ランプが白色に点灯し、接続したことを示します。

注:ケーブルを取り外すには、ポートの近くを押さえながらそっと引き抜いてください。
プレイヤーとコントローラーの割り当てについては、マイクロソフト公式HP内にあるXboxのマニュアルをご参照ください。

アドバンスゲーミングボタンの割り当て

1. コントローラー背面のプログラムボタンを2〜3秒間押し続けます。プログラム接続ランプが点滅し、コントローラーが割り当てモードであることを示します。
2. 次のいずれかのボタン(A/B/X/Y/RB/LB/RT/LT/左スティック/右スティック/方向パッド)を押します。次に、割り当てたいボタン (AGRまたはAGL) を押します。プログラム接続ランプの点滅が止まり、割り当てが設定されたことを示します。
3. 残りのアドバンスゲーミングボタンについても同じ作業を繰り返します。アドバンスゲーミングボタンの割り当ては、切断した後メモリに保存されています。

アドバンスゲーミングボタンのリセット

1. プログラムボタンを2〜3秒間押し続けます。プログラム接続ランプがゆっくり点滅し、コントローラーがプログラムモードであることを示します。
2. 割り当てられたAGRおよびAGLボタンを5秒間押し続けると、割り当てがクリアな状態にリセットされます。

シェアボタンの使用

シェアボタンの機能と使用方法の詳細については、マイクロソフト公式HP内にあるXboxのマニュアルをご参照ください。

ヘッドセットダイヤルの使用

ヘッドセットをコントローラーの3.5mmヘッドセットジャックに接続すると、ダイヤルがアクティブになります。ダイヤルが赤の状態は、音声入力がミュートになっていることを示します。ダイヤルを押すことで、音声入力をミュート/ミュート解除

除します。音量を調整する場合は、左または右にタップして段階的に調整するか、左または右に押し続けて音量を最大または最小に調整します。

注:Xboxの[設定]内のオーディオコントロールが最も優先され、次にヘッドセットダイヤルが優先され、最後にヘッドセットのオーディオまたはミュートコントロールが使用されます。
詳細についてはご使用のヘッドセットのマニュアルか、マイクロソフト公式HP内にあるXboxのマニュアルをご参照ください。

トラブルシューティング

最新のFAQについては、https://accobrands.co.jp/faq/brand_list/powera/をご参照ください

Q: コントローラーが Xboxに接続されません。

A: Xbox本体の電源が「オン」になっていることを確認してください。

A: モニターが適切なビデオ入力に設定されており、モニターにXbox本体のインターフェイスが表示されることを確認してください。

A: USBケーブルが正しくXbox本体に接続されていることを確認してください。

A: USBケーブルが正しくコントローラーに接続されていることを確認してください。

Q: コントローラーは接続されていますが、機能していません。

A: プレイヤー #1 のコントローラーを使用していることを確認してください。

その他のトラブルシューティングについては、マイクロソフト公式HP内にあるXboxのマニュアルをご参照ください。

警告: プレイする前にお読みください

まれに特定の光パターンや光の点滅を見た場合にてんかん発作を起こす場合があります。特定のパターンを見たとき、またはゲームのプレイ中にも、てんかん発作を起こす可能性があります。てんかんの症状は、これまでにてんかん発作の病歴やてんかん症状の経験のない人でも同様に起きる可能性があります。ご自身またはご家族の方がてんかんの症状をお持ちの場合は、ゲームをプレイする前に医師にご相談ください。またゲームのプレイ中に次の症状(めまい、視覚変化、目元のけいれん、意識消失、方向感覚消失、あらゆる不随意運動、けいれん)が生じた場合には、直ちにゲームを中止し、再開する前に医師にご相談ください。

プレイ中の警告

ビデオゲームのプレイで、筋肉、関節、皮膚、目を傷つけることがあります。腱炎、手根管症候群、皮膚刺激、目の疲れなどの

問題を防ぐには、次の指示に従ってください。

- ・長時間のプレイは避けましょう。必要があると思われる場合でも、1時間毎に10〜15分程の休憩をとりましょう。保護者の方はお子さんが適度なプレイをされるように監視してください。
- ・プレイ中に手、首、腕、目の疲れや痛み、うすき、しびれ、焼けるような刺激や凝りなどの症状を感じた場合は、プレイを停止し、プレイを再開するまでに数時間の休憩をとりましょう。
- ・プレイ中または後に上記の症状やその他の不快感が続く場合は、プレイを停止し、医師の診断を受けてください。

米連邦通信委員会 (FCC) に関する声明

本装置は、FCC 規制第 15 部に準拠しています。この機器の操作に際して、次の2つの条件に従ってください。

1. 本装置で有害な干渉を引き起こしてはならない。
2. 本装置は、操作に悪影響を及ぼす恐れのある干渉を含む受信しづらいかなる干渉も受け入れる。

警告:順守に対し責任がある当事者が、明示的に承認されていない本装置への変更または改造を行うと、ユーザーが本装置を操作する権利を失うことがあります。

注: 本装置は FCC 規制第 15 部に従って検査を受け、クラス B デジタル機器の制約に準拠することが判明しています。

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

このデバイスには、カナダのイノベーション・科学・経済開発省のライセンス免除 RSS に準拠するライセンス免除送信機/受信機が含まれています。

- この機器の操作に際して、次の2つの条件に従ってください。
1. この機器は干渉を引き起こしてはなりません。
 2. この機器は、機器の望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、あらゆる干渉を受け入れる必要があります。

製造元

ACCO Brands USA LLC 4 Corporate Drive,
Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com |
中国製

その他の法律

©2022 ACCO Brands USA LLC.PowerA およびPowerAロゴは、ACCO Brands Corporation の商標です。Microsoft、Xbox、Xbox "Sphere"デザイン、Xbox Series X|S、Xbox One、および Windows は、Microsoft グループ企業の商標です。その他の商標はすべて各所有者に属します。

保証規定

パッケージに貼り付けられた保証書をご確認のうえ、大切に保管してください。
お買い上げ時のレシートや領収書等がない場合は無効となりますのでご注意ください。
保証期間中に正常な使用状態で万一故障した場合には、保証規定事項に基づき、無償修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または当社へお申し出ください。

保証期間内でまたのような場合には有償修理、または有償交換となります。

・使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷
・お買い上げの後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷
・火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障または損傷
・過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷
・本書の提示のない場合
・本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

保証書は日本国内においてのみ有効です。
保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

アコ・ブランド・ジャパン株式会社
www.accobrands.co.jp
e-mail: jp.service@acco.com