

# FUSION

BY  
PowerA

FAQ については  
[accobrands.co.jp/faq/brand\\_list/powera/](http://accobrands.co.jp/faq/brand_list/powera/)  
をご参照ください

## 2年間の国内正規品限定保証

PowerAアクセサリの保証の詳細や  
サポートについては、裏面の保証規定をご参照ください。



## FUSION PRO 2 Xbox用 有線コントローラー

日本語ユーザーマニュアル/保証書




### 前面




### 背面



### アナログスティックの交換




### プロバックパドルの取り付け/取り外し




注: 使用しないパーツは、保護ケースに保管してください。

### プロバックパドルのマッピング




注: 残りのプロバックパドルについても同じ作業を繰り返します。  
プロバックパドルの割り当ては、切断した後もメモリに保存されています。

### プロバックパドルのリセット



### 3段階トリガーロックの調整



## 設定

USBケーブルをXbox本体のUSBポートと、コントローラーのポートに接続します。コントローラーのXboxボタンを押し続けて、電源を[オン]にします。コントローラー本体のプログラムLED接続ランプが点灯し、コントローラーが接続されたことを示します。

注:ケーブルを取り外すには、ポートの近くを押さへながらそっと引き抜いてください。USBケーブルの末端近くにはインラインリリースプラグもあり、必要に応じて切断できます。プレイヤーとコントローラーの割り当てについては、公式のXboxユーザーマニュアルをご参照ください。

## シェアボタンの使用

シェアボタンに関連する機能の詳細については、マイクロソフト公式HP内にあるXboxのマニュアルをご参照ください。

## ヘッドセットダイヤルの使用

ヘッドセットをコントローラーの3.5mmオーディオジャックに接続すると、ダイヤルがアクティブになります。ダイヤルが赤色の状態は、音声入力がミュートされていることを示します。ダイヤルを押すことで、ミュート/ミュート解除します。音量を調整する場合は、左または右にタップして段階的に調整するか、左または右に押し続けて音量を最大または最小に調整します。

注: Xbox の [設定] 内のオーディオコントロールが最も優先され、次にヘッドセットダイヤルが優先され、最後にヘッドセットのオーディオまたはミュートコントロールが使用されます。

詳細についてはご使用のヘッドセットのマニュアルか、マイクロソフト公式HP内にあるXboxのマニュアルをご参照ください。

## トラブルシューティング

最新のFAQについては、[https://accobrand.com/jp/faq/brand\\_list/powera/](https://accobrand.com/jp/faq/brand_list/powera/)をご参照ください

Q: コントローラーが Xbox に接続されません。  
A: Xbox 本体の電源が「オン」になっていることを確認してください。

A: モニターが適切なビデオ入力に設定されており、モニターに Xbox 本体のインターフェイスが表示されることを確認してください。

A: USBケーブルが正しく Xbox 本体に接続されていることを確認してください。  
A: USBケーブルが正しくコントローラーに接続されていることを確認してください。

Q: プロパックパドルが機能していません。  
A: プロパックがコントローラーにしっかりと取り付けられていることを確認します。表面の「プロパックのマッピング」を確認してください。

Q: コントローラーは接続されていますが、機能していません。  
A: プレイヤー #1 のコントローラーを使用していることを確認してください。

その他のトラブルシューティングについては、マイクロソフト公式HP内にあるXboxのマニュアルをご参照ください。

## 警告: プレイする前にお読みください

まれに特定の光パターンや光の点滅を見た場合にてんかん発作を起こす場合があります。特

定のパターンを見たとき、またはゲームのプレイ中にも、てんかん発作を起こす可能性があります。てんかんの症状は、これまでにてんかん発作の病歴やてんかん症状の経験のない人でも同様に起きる可能性があります。ご自身またはご家族の方がてんかんの症状をお持ちの場合は、ゲームをプレイする前に医師にご相談ください。またゲームのプレイ中に次の症状(めまい、視覚変化、目元のけいれん、意識消失、方向感覚消失、あらゆる不随意運動、けいれん)が生じた場合には、直ちにゲームを中止し、再開する前に医師にご相談ください。

## プレイ中の警告

ビデオゲームのプレイで、筋肉、関節、皮膚、目を傷つけることがあります。腱炎、手根管症候群、皮膚刺激、目の疲れなどの問題を防ぐには、次の指示に従ってください。

- 長時間のプレイは避けましょう。必要があると思われる場合でも、1時間毎に10~15分程の休憩をとりましょう。保護者の方はお子さんが適度なプレイをされるように監視してください。
- プレイ中に手、手首、腕、目の疲れや痛み、うずき、しびれ、焼けるような刺激や凝りなどの症状を感じた場合は、プレイを停止し、プレイを再開するまでに数時間の休憩をとりましょう。
- プレイ中または後に上記の症状やその他の不快感が続く場合は、プレイを停止し、医師の診断を受けてください。

## 米連邦通信委員会 (FCC) に関する声明

本装置は、FCC 規制第 15 部に準拠しています。この機器の操作に際して、次の2つの条件に従ってください。

1. 本装置で有害な干渉を引き起こしてはならない。
2. 本装置は、操作に悪影響を及ぼす恐れのある干渉を含む受信しなかなる干渉も受け入れる。

警告: 順守に対し責任がある当事者が、明示的に承認されていない本装置への変更または改造を行うと、ユーザーが本装置を操作する権利を失うことがあります。

注: 本装置は FCC 規制第 15 部に従って検査を受け、クラス B デジタル機器の制約に準拠することが判明しています。

## CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

このデバイスには、カナダのイノベーション・科学・経済開発省のライセンス免除 RSS に準拠するライセンス免除送信機/受信機が含まれています。

この機器の操作に際して、次の2つの条件に従ってください。

1. この機器は干渉を引き起こしてはなりません。
2. この機器は、機器の望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、あらゆる干渉を受け入れる必要があります。

## 製造元

ACCO Brands USA LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047  
ACCOBRANDS.com | POWERA.com | 中国製

## その他の法律

©2022 ACCO Brands USA LLC, PowerA および PowerA ロゴは、ACCO Brands Corporation の商標です。

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" デザイン, Xbox Series X|S, Xbox One, および Windows は、Microsoft グループ企業の商標です。その他の商標はすべて各所有者に属します。

## 地域のコンプライアンスシンボル

詳細については、各シンボル名を Web 検索することによってご覧いただけます。

電気電子機器廃棄物 (WEEE): 電気および電子機器には、人体の健康や環境に有害な影響をもたらす可能性がある材料や物質が使用されています。この記号は、この機器が分別されていない都市ごみとして処理してはならず、個別に収集される必要があることを示します。

電気電子機器廃棄物の個別収集システムを運用している EU、英国、その他のヨーロッパ諸国で電気電子廃棄物をリサイクルするために、収集拠点経由で機器を処分してください。適切な方法で機器を処分することにより、廃棄機器の誤った処理により環境や公衆衛生にもたらされる可能性のある危険を回避するのに役立ちます。材料をリサイクルすることは、天然資源の保護にも役立ちます。

CE (Conformite Europeene aka European Conformity) マークは、製品が健康、安全、および環境保護に関する欧州指令および規則を順守しているという製造元の宣言です。

UKCA (UK Conformity Assessment) マークは、製品が健康、安全、および環境保護に関する英国の規則を順守しているという製造元の宣言です。

RCM (Regulatory Compliance Mark) マークは、電気的安全性および/または電磁両立性 (EMC) に関するすべての技術的および記録保持要件を含む、該当するすべての ACMA (オーストラリア通信メディア庁) 規制の取り決めに、製品が準拠していることを視覚的に示しています。

## 保証規定

パッケージに貼り付けられた保証書をご確認のうえ、大切に保管してください。お買い上げ時のレシートや領収書等がない場合は無効となりますのでご注意ください。保証期間中に正常な使用状態で万一故障した場合には、保証規定事項に基づき、無償修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または当社へお申し出ください。

保証期間内で次のような場合には有償修理、または有償交換となります。

- ・使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷
- ・お買い上げの後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷
- ・火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障または損傷
- ・過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷
- ・保証書の提示のない場合

保証書は日本国内においてのみ有効です。保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

アコ・ブランド・ジャパン株式会社  
www.accobrand.com/jp  
e-mail: jp.service@acco.com